

# ■ 給水ホース取り回し方法と止水栓方向

アメージュ(フチレス)系・ベーシア(フチレス)系・組合せタイプ



## 〔一般地・流動仕様の場合〕

給水ホースは壁床及び、便器左右に対応できる長さに設定しています。  
以下を参考にホースの折れがないよう取り廻してください。

フレキホース太さ：322-1121(900)

分岐栓：無（一般地）

壁給水 一般地・流動仕様		便器排水方向 ※写真の止水栓位置は、標準施工位置		
		A 床下排水 / 床上排水 (後抜き) BC-ZA10S・H / BC-ZA10P・CF-11P	B 床上排水 (右抜き) BC-ZA10P・CF-11B	C 床上排水 (左抜き) BC-ZA10P・CF-11B
<p>左給水</p> <p>右給水</p> <p>150</p> <p>280</p> <p>280</p> <p>⊕ : 標準給水位置</p> <p>A : 床下排水・床上排水(後抜き)</p> <p>B : 床上排水(右抜き)</p> <p>C : 床上排水(左抜き)</p>	左給水			
	右給水			

# ■ 給水ホース取り回し方法と止水栓方向

アメージュ(フチレス)系・ベーシア(フチレス)系・組合せタイプ



## 〔一般地・流動仕様の場合〕

給水ホースは壁床及び、便器左右に対応できる長さで設定しています。

以下を参考にホースの折れがないよう取り廻してください。

フレキホース太さ：322-1121(900)

分岐栓：無（一般地）

床給水 一般地・流動仕様		便器排水方向 ※写真の止水栓位置は、標準施工位置		
		A 床下排水 / 床上排水 (後抜き) BC-ZA10S・H / BC-ZA10P・CF-11P	B 床上排水 (右抜き) BC-ZA10P・CF-11B	C 床上排水 (左抜き) BC-ZA10P・CF-11B
	左給水			
	右給水			

⊕：標準給水位置

A：床下排水・床上排水(後抜き)

B：床上排水(右抜き)

C：床上排水(左抜き)